



Als je de klep onderaan de voorkant van de cv-ketel opent, zie je het bedieningspaneel.

Daar kun je ook de cv-ketel thermostaat instellen.

Door de knop met de thermostaat ingedrukt te houden (twee seconden) gaat het lampje boven deze knop knipperen.

Door nogmaals op de knop met de thermostaat te drukken verspringt deze.

Met de knopjes + en - kun je de temperatuur van de geselecteerde optie wijzigen, advies 60 °C.

Door op de reset knop te drukken (meest rechter knop) worden de instellingen opgeslagen en het verlaten.