

# Tochtstrip aanbrenge**n** bij deur en raamkozijnen

Coöperatief  
Wijbedrijf Dierse

stap 1

## Meet de lengte op



Zwolle

Meet de deur- en raammaten nauwkeurig op. Zaag de tochtstrip met een ijzerzaag op maat.

*Tip!*

*Denk ook aan een tochtwerende brievenbusklep en voor de voordeur.*



stap 2

## Plaats de tochtstrip

Sluit het raam of de deur en hou de tochtstrip op zijn plaats. Duw het rubberen deel zachtjes tegen het raam. Spijker het tochtprofiel op het kozijn.



*Tip!*

*Kom je een gaatje te kort je aan het eind van de tochtstrip? Boor een extra gaatjes voor met een 1,5 mm boortje.*

*Tip!*

*Als je gaat schilderen, plak dan het rubberen deel van de tochtstrip af. Verf maakt het rubber namelijk stug.*